


# 6160 リーニングシート

(株) リガーマリンエンジニアリング

## 取付・取扱説明書

### 1 同送された部品と数量をご確認ください




- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| ①フレーム (SUS 316).....1      | ⑥パイプスライド (SUS 316).....2       |
| ②アーム (SUS 316).....2       | ⑦ボルトヘキサゴンソケットヘッド (M8 L = 25)・6 |
| ③ベース (SUS 316).....4       | ⑧ナットナイロン (M8).....6            |
| ④パイプソケット 1 (SUS 316).....2 | ⑨リベット (M5).....16              |
| ⑤パイプソケット 2 (SUS 316).....4 |                                |

### ●使用上の注意事項

| 注 意                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・リーニングシート上面に座り、両足を浮かせた状態での使用はおやめ下さい。</li><li>・使用前には、各取付部分のゆるみがないか確認して下さい。</li><li>・子供の使用はできません。</li><li>・このシートはあくまで補助シートであり、座れるイス（シート）ではありません。</li><li>・リーニングシートを使用する場合は、必ず両手で前方のストームレールやステアリングを握り、本体をささえた状態でご使用下さい。</li></ul> |


### 2 リーニングシートの取付け方法



- ① ベースを外した後、リベットを取付ける位置にドリル (φ 5mm) で開孔して下さい。
- ② 開孔作業が終了した後、ソケットを取付け、リベットをパイプ孔にセットし、ハンマー等で打ちつけて固定して下さい。


| 要 点                                         |
|---------------------------------------------|
| ・ソケットは開孔のガイド的役割をするため、外さないで開孔した方が作業しやすくなります。 |

### 3 リーニングシートの高さ調整



- ① ソケット等をガムテープで仮止めし、適切な長さ、位置を決めて下さい。
- ② 取付け寸法が決まり次第、ドリル又はポンチでリベット穴の位置に印を付けて下さい。

## 4 リーニングシートの取付方法





- ④ 各接合部はアーレンキー (6mm) を使用して組み立てて下さい。
- ⑤ リーニングシートをデッキ上の取付位置にセットし、マークして下さい。
- ⑥ マークした位置にドリル ( $\phi 4.1\text{mm}$ ) で下穴を開孔して下さい。
- ⑦ シリコンを下穴部とベース取付位置に塗布し、防水処理を施して下さい。
- ⑧ オーバルヘッドタッピングスクリュー ( $\phi 5 \times 35\text{mm}$ ) または  $5\phi$  ボルトにて固定して下さい。  
(ビス現地手配)

### 要 点

デッキの板厚が5mm 以下の場合は、取付け部分を M4  $\times$  2 又は、M6  $\times$  2 で増厚補強して下さい。  
(M4 : マット400 番、M6 : マット600 番)

### ●寸法図



### ●リーニングシート